

TSysLibGetAddress. lib库.....	2
SysLibGetAddress	2
SysLibGetSize.....	2

TSysLibGetAddress.lib库

这个库提供两个功能块，如果目标系统支持，将返回某个确定的数据段（Memory，Input，Output，Retain 或 Global）的开始地址和大小。

SysLibGetAddress

这个功能块（DWORD 型）可以用来返回某个确定的数据段（Memory，Input，Output，Retain 或 Global）的开始地址。它已将数据段的编号列入清单。

输入变量	数据类型	描述
iSegment	INT	数据段编号，参考下面 ADDRESS_SEGMENTS 举例

SysLibGetSize

这个功能块（DWORD 型）可以用来返回某个确定的数据段（Memory，Input，Output，Retain 或 Global）的大小。它已将数据段的编号列入清单。

输入变量	数据类型	描述
iSegment	INT	数据段编号，参考下面 Enumeration ADDRESS_SEGMENTS 举例

ADDRESS_SEGMENTS 列举

举例：

ADDRESS_SEGMENTS

这个举例描述了不同数据段的编号：

TYPE ADDRESS_SEGMENTS :

(

DATAID_MEMORY, (0)

DATAID_INPUT, (1)

DATAID_OUTPUT, (2)

DATAID_RETAIN, (3)

DATAID_GLOBVARS (4)

);

END_TYPE